FELISATTI	Номенклатурный перечень деталей		12.02.2024
	Spare parts list		Действителен с / Valid from
УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	**УШМ-115/750**	Артикул изделия	410. .**.**.**.**
ANGLE GRINDER	**F81118**	Product ID	F81118

FELISATTI		Номер на схеме	WELEE		Разборная схема		
Артикул	Наименование детали	Drawing number	Spare part ID	Name of the spare part	Характеристика / Technical parameters	шт.в изд / pcs per unit	Штрих код / Bar code
410.00010041	Шнур сетевой	1		Power cable		1	
410.00020026	Трубка защитная шнура	2		cable sleeve		1	
410.00040048	Крышка корпуса двигателя	4		Right motor house cover		1	
410.00050025	Прижим шнура	5		cable clamping		1	
410.00060017	Выключатель	6		switch		1	
410.00070046	Корпус двигателя	7		Housing		1	
410.00080068	Кнопка выключателя	8		Switch button		1	
410.00090209	Рычаг выключателя	9		Switch toggle		1	
410.00100037	Статор	10		stator	φ57*45 230V 750W	1	
410.00110044	Втулка подшипника	11		Bearing sleeve		1	
410.00120010	Подшипник	12		bearing	DB-60701	1	
410.00130040	Пружина	13		Spring washer	Пружина щёточного узла	2	
410.00140029	Щёткодержатель	14		Brush holder		2	
410.00150031	Щётка угольная	15		Carbon brush	5*8*14.5	2	
410.00160036	Ротор	16		armature	φ35*45, 230V 750W	1	
410.00170011	Стопорное кольцо	17		Retaining ring	1mm	1	
410.00180010	Подшипник	18		Bearing	DB-60805	1	
410.00190005	Уплотнительное кольцо	19		sealing ring		1	
410.00200114	Шестерня ведущая	20		pinion	9,00	1	
410.00210304	Прокладка металлическая	21		spring washer	φ6	1	
410.00220021	Гайка	22		nut	M6, 3.8	1	
410.00230045	Диафрагма	23		Fan baffle		1	
410.00240013	Корпус редуктора	24		Gear box		1	
410.00250218	Кнопка блокировки вала	25		Lock button		1	
410.00260040	Пружина	26		Spring	φ8.7*φ0.7*12	1	
410.00270219	Штифт блокировки вала	27		Locking pin		1	
410.00280001	Винт	28		screw	ST4*20,	4	
410.00290076	Игольчатый подшипник	29		Needle bearing		1	
410.00300051	Дополнительная ручка	30		Side handle		1	
410.00310100	Шестерня ведомая	31		gear	32,00	1	
410.00320035	Шпиндель	32		spindle		1	
410.00330011	Стопорное кольцо	33		Retaining ring	φ32	1	
410.00340010	Подшипник	34		Bearing		1	

410.00350004	Крышка корпуса редуктора	35		cover		1	
410.00360001	Винт	36		screw	M4*14,	4	
410.00370138	Кожух защитный	37		Guard	Ф115*Ф44	1	
410.00380098	Фланец внутренний	38		Inner flange		1	
410.00390080	Фланец прижимной внешний	39		Outer flange		1	
410.00400099	Ключ	40		Spanner		1	
410.00410001	Винт	41		screw	ST3*10,	2	
410.00420001	Винт	42		screw	ST4*12,	3	
410.00430027	Конденсатор	43		Capacitor	0.22uf 50mm 20AWG	1	
410.00440040	Пружина	44		spring		1	

FELISATTI	Разборная схема			Действителен с:
	УШМ-115/750	F81118	410.5 .**.**.**.**	15.12.2021

